


Lampiran 1.

PETUNJUK PEMAKAIAN GPS

1. Tekan tombol “PWR” untuk menyalakan GPS.



Harap tunggu sekitar satu menit karena GPS akan mencari sinyal dari satelit. Setelah beberapa saat “Ready to Navigate Accuracy” akan muncul pada layar. (Lihat foto di bawah).



3. Harap tunggu sampai angka di bawah “Ready to Navigate Accuracy” menjadi stabil atau turun ke kurang dari **20** kaki. Hal ini dapat memakan waktu sekitar 2-3 menit. Semakin kecil angkanya, semakin baik hasil yang akan Anda dapatkan.

4. Tekan tombol “PAGE” empat kali sampai tampilan “Menu” muncul pada layar. Lihat di bawah:



5. Pada tampilan “Menu”, pilih tab “Mark” pada bagian atas daftar di layar dengan menekan tombol “Enter” yang terletak di sebelah kiri GPS.
6. Angka yang muncul pada layar adalah koordinat GPS untuk tempat tersebut. Perhatikan pembacaan pada tempat yang tepat pada Form 2 .